# CERTIFICADO DE GARANTIA

APARATO:

Sello del establecimiento vendedor

Marca

Modelo

Fecha de venta

DATOS DEL USUARIO:

Nombre

Direccion

Poblacion

Telefono

## CONTRATO DE GARANTÍA

- BUTSIR, establece la siguiente garantía para el aparato cuya descripción figura en el contrato de garantía.
- BUTSIR se compromete a reparar o reponer aquellos elementos defectuosos durante el período de DOS AÑOS contando a partir de la fecha de compra del aparato, siempre que el defecto sea imputable a vicio de materiales o de fabricación
- BUTSIR, no se responsabiliza de los daños que puedan derivarse del mal uso del aparato, por su falta de mantenimiento o por la manipulación del mismo por personas ajenas a los servicios técnicos de Butsir
- La presente garantía sólo será válida si va acompañada de la factura o ticket de compra
- Esta Garantía se redacta de acuerdo a lo establecido en la Ley 23/2003 del 10 de julio de “garantías en la venta de bienes de consumo”

**BUTSIR**
**Avda. del Mar, s/n**
**08850 GAVA (BARCELONA)- ESPANHA**
**Tel.936381232 Fax.936623502**
**e-mail:aparatos@butsir.com**



# La bolsa de residuos Garden Groom
# Manual de instrucciones

La bolsa de residuos Garden Groom
Su bolsa de residuos se proporciona completamente montada. (véase fig. 1)

Comprobar si el montaje no tiene desperfectos y asegurarse de que todos los componentes están en perfectas condiciones y firmemente conectados entre sí antes del uso.

**Preparar la bolsa de residuos**
Colocar el tubo, el tubo extensible y la bolsa en una línea recta, en posición adyacente al seto que debe ser cortado, detrás de la dirección de la tala pendiente prevista. Asegurarse de que el tubo no esté torcido y de que la bolsa se encuentre en la cara llana.

Inserte el tubo extensible (Fig. 2) a su Garden Groom Midi, como muestra la Fig. 3, presentando la parte trasera del tubo a la salida del Groom. Levantar la parte de atrás del tubo de debajo de la máquina, asegurándose de que el cierre de segurida esté ajustado con el interruptor de accionamiento de la misma manera que el contenedor principal.
Asegure el tubo extensible con el cierre del contenedor

Conectesu Garden Groom Midi a una toma de corriente y ponga en marcha.

Ahora, su Garden Groom Midi está listo para usar. En el caso de que no funcione, comprobar que el accionamiento está correctamente ajustado al interruptor y que la válvula protectora está correctamente colocada. Si persiste el problema, consultar la página de localización de averías que se encuentra al final del manual del Garden Groom Midi.

**Utilizacion de la bolsa de residuos adjunta**
Poner en marcha su Groom a la velocidad normal, pulsando el interruptor principal y el interruptor delantero, asegurándose de que el interruptor de seguridad esté apagado en el asa trasera. El tubo flexible y la bolsa de residuos se irán hinchando a medida que se van llenando.

Mientras se va avanzando para evitar restricciones en el mantenimiento y tensiones en el tubo ocasionalmente puede ponerse la bolsa x delante de la superficie de corte.

Al usarlo, una torsión menor del tubo es aceptable, sin embargo, asegúrese de que el tubo no esté doblado, lo que reducirá el flujo de residuos.

Sería necesario remover los residuos del tubo periódicamente para hacerlos caer en la bolsa.

Cuando la bolsa está suficientemente llena, abrir el ala de atrás y vaciar los residuos en un recipiente apropiado o en una zona prevista a tal efecto.

**Trabajar desde una escalera**
Cuando trabaja con una escalera, asegúrese de que esté estable, colocada en un terreno sólido, y no alcance zonas demasiado elevadas.

Al colocar la escalera, hágalo dejando una determinada libertad de movimiento suficiente para el cable eléctrico y el tubo extensible.

Siempre asegúrese de que la posición de la escalera, de la bolsa y del tubo no se convierta en un peligro potencial o cree restricciones de movimiento durante la tala de setos.

**Almacenaje**
Asegurarse de que los tubos y la bolsa estén completamente libres de cualquier residuo antes de guardarlos.
Guardar en una zona seca, limpia, libre de cualquier posible peligro que pueda dañar los componentes.

**Seguridad**
Compruebe regularmente que no haya desperfectos o daños en el montaje de la bolsa de residuos.
El Garden Groom Midi nunca debería ser utilizado sin que el tubo extensible o el tubo estén en marcha.
No introducir las manos dentro del tubo extensible

**Advertencia**
Desconectar siempre el Garden Groom Midi de la toma eléctrica principal antes de efectuar cualquier mantenimiento.

**Daño**
Los tres componentes de la grapa de la bolsa de residuos han sido diseñados para una fácil separación de los mismos. Si el tubo extensible no está dañado, desátelo simplemente del tubo por el gancho y el aro.

Si el tubo está deteriorado, abrir el montaje de la bolsa y desatar el tubo extensible. Para cualquier daño de la bolsa de residuos, abrir simplemente el tubo.

**Usar siempre protección ocular**